

Validação da Conectividade

versão 1

Fevereiro 2024



CONTROLE DE REVISÕES:

Revisão	Data	Atualização	Autor
00	19/02/2024	Criação e definição do documento.	André Santos

Objetivo

Este documento visa servir de apoio para a conexão de um UE (User Equipment) na rede. Usaremos como exemplo um smartphone Xiaomi Mi 11 Lite.

ATENÇÃO!

O CHIP DEVE ESTAR PREVIAMENTE CADASTRADO NO NMS. CASO O CHIP TENTE SE AUTENTICAR NA REDE E NÃO TENHA CADASTRO, ELE SERÁ BLOQUEADO E NÃO TENTARÁ NOVAMENTE.

Requisitos

- Rádio conectado ao AGW via túnel na interface S1
- CHIP gravado e cadastrado na seção de Subscribers do Magma
- Aparelho que converse na mesma frequência que o rádio. Tutorial para consulta <u>aqui</u>.

Validando Conectividade no AGW

Em primeiro lugar, é necessário verificar se o serviço MME está apresentando requisições de autenticação de outros IMSIs que estão dentro da área de cobertura. Para isso, monitorar o arquivo de log do serviço, com o comando *tail -f /var/log/mme.log*. No Exemplo abaixo, utilizamos o IMSI final 13.



Hit 3GPP TS 24_301R10_5_5_1_2_4__9 : [724900000000013] Matching partial list for originating TAI found! type0fList=1 [724900000000013] Got GUTI 724.90 |0001|01|713db59a. The number of TAI partial lists: Hit 3GPP TS 24_301R10_5_5_1_2_4__6 : Hit 3GPP TS 24_301R10_5_5_1_2_4__10 : Hit 3GPP TS 24_301R10_5_5_1_2_4__14 : Hit 3GPP TS 24_301R10_5_5_1_2_4__2 : EMMAS-SAP - Received primitive EMMAS_ESTABLISH_CNF (206) EMMAS-SAP - Send AS connection establish confirmation for (ue_id = 4) EMMAS-SAP - Send Attach Accept message, ue_id = 4 [724900000000013] MME APP : Sent Initial context Setup Request and Started guard timer f Received Connection Establishment Confirm from MME_APP for ue_id = 4 Looking for key 0x602000024920 with value 72490f000101713db59a strlen:20 [72490000000013] Send SIAP_INITIAL_CONTEXT_SETUP_REQUEST message MME_UE_SIAP_ID = 4 eNB Received SIAP UPLINK_NAS_TRANSPORT message MME_UE_SIAP_ID 4 [724900000000013] Sending NAS Uplink indication to NAS_MME_APP, mme_ue_s1ap_id = (4) Received NAS UPLINK DATA IND from SIAP for ue_id = 4 EMMAS-SAP - Received primitive EMMAS_DATA_IND (214) EMMAS-SAP - Received AS data transfer indication (ue_id=4, delivered=true, length=13) Hit 3GPP TS 24_301R10_4_4_4_3_1 : Integrity checking of NAS signalling messages except EMMAS-SAP - Received Attach Complete message for ue_id = 4 Hit 3GPP TS 24_301R10_5_5_1_2_4__20 : Attach accepted by the network, ATTACH COMPLETE r ESM-SAP - Received primitive ESM_DEFAULT_EPS_BEARER_CONTEXT_ACTIVATE_CNF (2) [724900000000013] ESM-SAP - Received Activate Default EPS Bearer_Context Accept messag [72490000000013] ESM-PROC - Default EPS bearer context activation accepted by the UE ([72490000000013] ESM-FSM - Status of EPS bearer context 5 changed: BEARER CONTEXT ACT Not an IPv6 UE Looking for key 0x602000024920 with value 72490f000101713db59a strlen:20 [724900000000013] Sending UE Context Release Cmd to S1ap for (ue_id = 4) Looking for key 0x602000024920 with value 72490f000101713db59a strlen:20 UE Context Release complete: clearing S1 context for ueid 4 Received UE context release complete message for ue_id: 4 [724900000000013] UE STATE - IDLE. Looking for key 0x602000024920 with value 72490f000101713db59a strlen:20

- Ainda enquanto monitora o arquivo, inserir o chip no aparelho e verificar se o IMSI do CHIP inserido aparece nos logs com a palavra **REGISTERED**. Isso é um sinal de que o aparelho funciona na mesma faixa de frequência que o rádio e que já iniciou o processo de autenticação.
- 2. Caso não apareça nenhum log com o IMSI, iniciar o debug da autenticação.
- Caso as chaves cadastradas no NMS estejam de acordo com as que foram gravadas no CHIP, aparecerá um log do respectivo IMSI com a palavra IDLE. E o smartphone estará apto a navegar na internet.



4. Caso o IMSI apareça nos logs como **IDLE** e o dispositivo com sinal, porém ainda não navega na internet, realizar o cadastro da APN manualmente.

Cadastrando a APN manualmente

1. Acessar as configurações de redes móveis do seu smartphone e clicar em Nomes dos Ponto de Acesso:

Configurações cartão SIM	do		
Ativar			
EDITAR INFORMAÇÕES DO SIM			
Nome do cartão SIM	Venko >		
Número do cartão SIM	Não definido >		
REDES MÓVEIS			
Nomes dos pontos de acesso			
Tipo de rede preferencial	>		
Redes móveis	>		



2. Clicar em adicionar um novo ponto de acesso e preencher as seguintes informações: Nome da APN, APN, MCC e MNC

Nome venko	>
APN venko	>
Proxy Sem definição	>
Porta Sem definição	>
Nome de usuário Sem definição	>
Senha Sem definição	>
Servidor Sem definição	>
MMSC Sem definição	>

.

3. Salvar as configurações, ativar/desativar modo avião para forçar reconexão e monitorar o arquivo /var/log/mme.log